
CHODNÍK VLEVO
CHODNÍK VPRAVO
místo pro přechození
km 0,005 00
km 0,010 00
km 0,020 00
km 0,028 00
km 0,030 00
km 0,040 00
km 0,050 00
km 0,060 00
km 0,070 00
km 0,080 00
km 0,090 00
km 0,094 00
km 0,100 00
km 0,110 00
km 0,120 00
km 0,130 00
km 0,001 50
km 0,010 00
ZÁMĚNA
ZÁMĚNA
VÝKOPU
VÝKOPU
252,00
253,00
254,36
254,50
254,66
254,91
255,00
255,10
254,46
254,56
254,86
254,97
255,05
255,09
254,25
254,37
254,45
254,57
254,65
254,77
254,85